

BMW i3

Starten des Fahrzeugs/Losfahren:

- 1) Zum Öffnen des Fahrzeugs **RFID-Karte kurz an den Kartenleser hinter der Frontscheibe** auf der Fahrerseite halten. Die Entriegelung der Türen nimmt bis zu ca. 40 Sekunden in Anspruch.



- 2) Fahrzeugschlüssel und Ladekarte befinden sich im **Fahrzeuginneren in der Carsharing Box im Handschuhfach!** Bitte beachten Sie, dass beides bei Rückgabe genauso in die Carsharing Box zurück gesteckt werden muss.



- 3) Zum Entriegeln des Ladekabels an der Ladesäule entnehmen Sie bitte die **Ladekarte aus der Carsharing Box im Handschuhfach** und halten diese an die Ladesäule an das dafür vorgesehene Feld. Danach können Sie den Stecker aus der Ladesäule lösen. Zum Entfernen des Ladekabelsteckers am Auto muss das Auto entriegelt sein.

- 4) **Automatik Getriebe:**
Fahrzeugschlüssel muss im Fahrzeuginneren sein!
Bremspedal betätigen -> Startknopf drücken -> Am **Wählhebel rechts am Lenkrad** mit Fuß auf der Bremse Position „D“ (für Drive) einlegen oder „R“ analog für Rückwärts



Beim Abstellen „P“ für Parken (am Wählhebel oben) drücken und die „Handbremse“ einstellen (Druckknopf P wo sich eigentlich die Handbremse befindet)

Wichtige Info:

Wenn Sie das Fahrzeug verlassen und Ihre Dauer der Fahrzeugbuchung noch nicht zu Ende ist, IMMER mit dem Autoschlüssel das Fahrzeug verschließen (NICHT mit der RFID-Karte, da sonst die Buchung beendet wird!).

In dringenden Fällen bitte direkt an unsere Hotline wenden: 0941 / 601 38 38.

Die Buchung richtig beenden:

- 1) Das E-Auto wieder an die **Standort-Ladesäule** (dort wo Sie das E-Auto abgeholt haben) anstecken und die Ladesäule mit der Ladekarte aktivieren.
- 2) Um die Buchung mit der RFID-Karte beenden zu können muss **der Chip inkl. Fahrzeugschlüssel und die Ladekarte wieder zurück in die Carsharing Box im Handschuhfach** gesteckt werden.
- 3) Danach wird die RFID-Karte wieder von außen auf den Kartenleser gelegt. Das Fahrzeug wird somit automatisch verschlossen und die Buchung beendet.

Laden des Fahrzeugs:

- 1) Zum Öffnen der Ladekappe (Beifahrerseite hinten) muss das Fahrzeug aufgesperrt sein. Mit einem leichten Druck lässt sich Ladekappe öffnen.
- 2) Das Schnellladekabel für die Ladesäulen befindet sich im Kofferraum.
- 3) **Bitte das Ladekabel immer mitnehmen und nicht an der Ladesäule lassen!**
- 4) Die in der Carsharing Box hinterlegte Ladekarte darf/kann nur an der Standortladesäule genutzt werden. Der Strom ist hier für Sie als Nutzer kostenlos.

Vorsicht:

Achten Sie auf andere Verkehrsteilnehmer! Der BMW i3 bewegt sich beinahe lautlos. Ihr Auto wird von Fußgängern und Radfahrern unter Umständen nicht wahrgenommen.

In dringenden Fällen bitte direkt an unsere Hotline wenden: 0941 / 601 38 38.